

Kapitel	Utgåva nr	Sida	Giltig från datum	Dokument nr
9 KALIBRERINGSVERKSAMHET	1	1	240422	K9.3.10
Avsnitt	Upprättad av		Godkänd av	Sign
Metod Intern kalibrering Barometer	Kalibreringschef		Kalibreringschef	

KALIBRERINGSUTRUSTNING

- 1) Referens mätdon
- 2) Kalibreringsbevis: Barometer
- 3) Termometer

KALIBRERINGSINSTRUKTION FÖR intern kalibrering Barometer

- Platsen skall vara med jämn temperatur mellan 15-25 grader.
- Notera temperaturen och objektets Id i kalibrerings beviset.
- Se till att båda objekten är i upprätt position vid kalibrering
- Starta objektet och referensen läs av båda värden vinkel rätt framför den analoga visartavlan och för in det i kalibreringsbeviset.
- Stäng av objektet och referensen,
- Kontrollera att avvikelserna inte överstiger 10 mbar.
- Märk objektet med dekal nästa kalibrering och för in kalibrerings datum i mättdonsregistret.